




Quickstart Guide

OPUS Funk-Hitzemelder
561.457-C

QR-Code


1

Entfernen Sie den Aufkleber (A) mit dem abgebildeten CE- Zeichen vom Hitzemelder AHD. - Wenn der Aufkleber nicht entfernt wird, kann das die Funktion des Produkts beeinflussen.




2

OPUS Funk-Hitzemelder zusammenbauen, indem beide Einzelteile ineinander gesteckt werden. (Position der Rastnase beachten, siehe rote Markierung)
Dann das Oberteil im Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.




3

OPUS Funk-Hitzemelder für einige Minuten dem Tageslicht aussetzen,
um das Gerät aufzuladen



4

OPUS Funk-Hitzemelder in OPUS Config App
durch Scannen des QR-Codes hinzufügen




5

Drehen Sie die Abdeckung/Halter von dem Gehäuse.



6

Legen Sie die beigelegte Batterie in das Fach J ein.



7


OPUS Funk-Hitzemelder in Apple Home App konfigurieren *
(Produkt einem Raum zuweisen, Szenen und Regeln einrichten)



* Das OPUS® SmartHome Gateway ist erforderlich, um OPUS® greenNet Komponenten mit HomeKit-Technologie zu steuern. Weitere Informationen: <http://www.myOPUS.eu/>.

8

Funktionstest des OPUS Funk-Hitzemelder:
Mit leichtem Druck in angezeigte Richtung für
mindestens 3 Sekunden gedrückt halten



Konformität



WEEE-Richtlinie 2012/19/EU: Elektro- und Elektronikaltgeräte

Nicht mehr benötigte Elektro- und Elektronikgeräte sind fachgerecht zu entsorgen und dürfen keinesfalls in den Haus- bzw. Restmüll gegeben werden. Die fachgerechte und gesetzeskonforme Entsorgung von Altgeräten obliegt generell dem Käufer.



CE-Konformität

Funkzulassung, EMV und Produktsicherheit entsprechend RED-Richtlinie 2014/53/EU, Elektronik entsprechend RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Kontakt

JÄGER DIREKT

Jäger Fischer GmbH & Co. KG

Opus Straße 1

64646 Heppenheim, Deutschland

Weitere Informationen erhalten Sie unter: <http://support.myOPUS.eu>

Ausführliche Gebrauchsanleitung



myOPUS.eu